

NORSK BRUKSANVISNING

For ytterligere info, se original manual på engelsk.

VIKTIG

Bruk kun ren parafin.

Bruk varmeren kun i ventilerte rom

Ikke plassere varmeren nærme brennbare materialer.

FYLLE PARAFIN

- 1) Bruk en trakt og fyll opp med parafin til tankmåler viser «F»
- 2) Ikke overfyll tanken. Gjør du det kan det medføre vond lukt.
- 3) Fyll opp tanken igjen før den går helt tom. Går den helt tom må du la veken trekke parafin før du tenner opp igjen.

BRUK

- 1) Ved første gangs opptenning la veken suge opp parafin i ca. 10-15 min før opptenning.
- 2) Pass på at alle deler står som de skal.
- 3) Tenn på
- 4) Varmegitter blir rødt etter 3-5 min hvis veken er tilstrekkelig mettet med parafin før opptenning.
- 5) Varmen justeres ved at kontrollknott for veken vrir med eller mot klokken.
- 6) For å slukke varmeren vrir du kontrollknott for veke mot klokken til flammen slukker. Det kan ta et par minutter før flammen slukker helt.
- 7) Juster alltid veken med forsiktige bevegelser. Justerer du for rask opp eller ned kan det forekomme at flammen blafrer eller blusser ekstra mye opp.

BYTTE AV VEKE

- 1) Skru opp 3 skruer og fjern deksel
- 2) Fjerne så brenner deksel og veke deksel.
- 3) Skru opp de 4 vingemuttene og fjern rør.
- 4) Vri kontrollknott for veken mot klokken og fjern kontrollknott ved å trekke denne ut.
- 5) Ta ut gammel veke og sett inn ny. Den gamle veken skal stikke ca. 5 cm over veke holderen. Sett alle deler tilbake på plass. Hvis veken ikke er helt jevn og fin i toppen, klipp bort ujevnheter før du tar den i bruk.
- 6) Hvis du bare skal fikse på den gamle veken, så klipp av ujevnheter så toppen er jevn og fin.