

KnowsIT SMS-kommandon

Funktionerna i KnowsIT kan aktiveras från fjärrkontrollen, QuickStart-sidan på Internet eller med SMS från en mobiltelefon till mobilnumret I KnowsIT. Här beskrivs de vanligaste SMS-funktionerna.

Observera att alla SMS skall skrivas med stora bokstäver, versaler. SMS-en skall skickas till mobilnumret på SIM-kortet i KnowsIT enheten.

Aktivera larmfunktionen

SMS-innehåll: SET

Funktion: Larmet aktiveras (samma funktion som att trycka på fjärrkontrollens lås-knapp).

Stänga av larmfunktionen

SMS-innehåll: CLR

Funktion: Larmet avaktiveras (samma funktion som att trycka på fjärrkontrollens låsupp-knapp).

Hämta ett positions- och statusmeddelande

SMS-innehåll: TRACK0001

Funktion: Ett SMS med larmstatus, position, fart, riktning, tid och batterinivå sänds till din mobiltelefon.

Hämta flera positions- och statusmeddelanden

SMS-innehåll: TRACKtta

Funktion: Flera SMS med larmstatus, position, fart, riktning, tid och batterinivå sänds till din mobiltelefon.

tt anger tiden i 10-tal sekunder mellan varje meddelande, aa är antalet meddelanden som skall sändas. Exempel: TRACK3010 ger $30 \times 10 = 300$ sekunder (5 minuter) mellan varje meddelande och 10 sända meddelanden.

För att stoppa återstående meddelanden sänds SMS: TRACK0000.

Aktivera utgång

SMS-innehåll: OUT_ON

Funktion: Gul utgång aktiveras. Kan exempelvis användas för att slå på värmaren i båten (kräver ett relä som finns som tillbehör).

Stänga av utgång

SMS-innehåll: OUT_OFF

Funktion: Gul utgång avaktiveras. Slår då exempelvis av värmaren i båten.