

NavEye TrackIT SMS-kommandon v1.13

Texten under respektive beskrivning sänds som SMS till TrackIT, använd stora resp. små bokstäver enligt nedan.

Vänta minst 4 minuter mellan varje SMS så att meddelandet hinner bearbetas av TrackIT innan ett nytt meddelande kommer.

Aktivera positionslarm*

geoon

Stänga av positionslarm

geooff

Ställa in området för positionslarm mellan 185-1665 meter i nord-syd-riktning och 100-900 meter i väst-öst-riktning vid latitud 57°. De minsta inställningarna ökar risken för falsklarm p.g.a. naturliga variationer i positionen (reflexer mot berg, hus etc.).

geoarea*???*???#

Förinställt: 060*060 = 1110 x 600 meter vd Lat 57°

Ställa in tidsintervall för positionskontroll mellan 001-250=0,5 - 125 minuter. Varje gång GPS-mottagaren startas för att kontrollera positionen ökar strömförbrukningen under ett par minuter.

geointerval*???#

Förinställt: 30 =15 min

Aktivera vibrationslarm. OBS! När vibrationslarmet är aktiverat med vibon stängs GSM av för att spara ström, GSM fungerar bara inom 5 minuter efter ett larm. *

vibon

Stänga av vibrationslarm. OBS! se ovan.

viboff

Ställa in känsligheten på vibrationslarmet från 1 (känsligast) till 5

vibsens*?# ?=1-5

Förinställt: 1 = känsligast

Aktivera både positions- och vibrationslarm. *

set

Stänga av både positions- och vibrationslarm

clr

Ändra antalet positionsrapporter vid larm, 01-99.

reports*?#

Förinställt: 6 =1 min

Ändra tidsintervall för positionsrapporter, 003-250 x 10 sek = 30-2500 sekunder.

reportinterval*???#

Förinställt: 006 =1 min

Starta positionsrapportering, 01-99 positions-SMS sänds.

track??

Aktivera övervakning av yttre batterispänning.*

exbaton

Stänga av övervakning av yttre batterispänning

exbatoff

Aktivera övervakning av hastighet

speedon

Stänga av övervakning av hastighet

speedoff

Ställa in hastighetsgräns i knop, ex. 038=70 km/h (1 knop=1,85 km/h)

speed*???#

Förinställt: 080 = 148 km/h

Lagra telefonnummer på SIM-kortet. TrackIT kan lagra upp till tre telefonnummer till larmmottagare, plats nummer 1, 2 och 3.

TSST@nr,"telefonnummer"

Exempel: För att lagra numret 0712345678 på plats nummer 1 sänds:

TSST@1,"0712345678"

För att ta bort ett nummer sänds TSST@nr,"00"

* Om TrackIT stängs av med strömbrytaren eller om batteriet blir urladdat måste inställningen sändas på nytt.