


MOBWATCHER SAFETY BÅTENHET



FÖRKLARNINGAR:

—•— = Anslutningspunkt

✕ = Tidigare dragning

FÄRGER PÅ LEDARE VOLVO PENTA:

PU = Purple (lila)

YR = Yellow / Red (gul/röd)

Tändning + 12 V (vid läge I)

Till startsolenoid (+12 V i läge II)

OBS! Koppla in spänningsmatningen efter huvudströmbrytaren. När båten lämnas en längre tid måste båtenheten stängas av med brytaren, annars drar den ur batteriet.