



INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

Varmerør   AC

Generelt

**ADVARSEL – OVERFLATEN PÅ DETTE
ELEKTRISKE VARMERØRET KAN BLI MEGET
VARM**

Overflatetemperaturen tilfredsstiller EN60335-2-30:
2003, en standard som innendørs varmeovner må
oppfylle.

Hylite Manufacturing Ltd. anbefaler beskyttelsesgitter
for å hindre at noen uforvarende berører overflaten.
Beskyttelsesgitter fåes kjøpt der varmerør selges.

Hvis Hylite varmerør blir installert i offentlig miljø, bør
det settes opp et varselskilt som minner om at
overflaten kan være varm.

Hylite varmerør er designet for oppheng på vegg.
Når varmerøret er korrekt montert med ledning,
tilfredsstiller det standard IP44, (sprutsikker)

Installasjon

Det er viktig at Hylite varmerør blir montert horisontalt
på vegg, så lavt som mulig, men ikke lavere enn
stikkkontakten som benyttes. Alle hyller, vindusbrett
eller lignende må ha en avstand på minst 20 cm til
varmerøret. Se til at luft sirkulerer fritt rundt
varmerøret.

Opphengsbrakettene bør monteres i en avstand som
står i forhold til varmerørets lengde.

Skru først de to nedre halvdelene på veggen, plasser
varmerøret i brakettene og fest så de øvre brakettene
over varmerøret.

**IKKE SETT PÅ STRØMMEN FØR VARMERØRET
SITTER FAST.**

Ønskes det fast tilkobling til strømmettet, må det bare
utføres av godkjent installatør.

Varmerørene er beregnet på 230 V 50 Hz
vekselstrøm i henhold til merkingen på enden av
varmerøret.

Utsett ikke varmerøret for direkte kontakt med vann.
Varmerøret skal bare kobles til jordet stikkontakt.

Når varmerøret blir brukt for første gang vil elementet
avgi en ubehagelig lukt i omtrent 2 minutter. Dette er
normalt da det bare er en beskyttelsesfilm på
varmetrådene som brennes av.

Enheter er utstyrt med et overopphetingsvern som
automatisk kobler ut strømmen hvis
overflatetemperaturen overstiger den fastsatte
innstillingen.

Når overflatetemperaturen igjen er på normalt nivå,
kobles strømmen inn igjen.

Renhold

Tørk av varmerøret med en fuktig klut og tørk deretter
med en tørr myk klut for å bevare utseendet på ditt
varmerør. Dette bør gjøres når varmerøret er kaldt og
frakoblet strøm.

Bruk ikke skurepulver eller metallpolish av noe slag på
varmerøret.

Garanti

Garantitid følger til enhver tid Norsk Lov.
For deler og service kontakt:
Dessalator Scandinavia AS, Skogfaret 60B,
1344 Haslum. E-post: post@dessalator.no

Producera di UK av

Global Tech UK Ltd
Winfrith Technology Centre,
Winfrith Newburgh
Dorchester, Dorset, DT2 8ZB