

Instruksjonsmanual For SAIL SAFETY redningsflåter



Norsk Importør:

Flak AS

Skibåsen 37, 4636 Kristiansand

www.flak.no

Skaane Marine AS

Bromsveien 5, 3183

Horten

www.skaane.no

Installasjon ombord

Bag

Redningsflåter i bag bør oppbevares på et klart merket sted så den kan nås raskt og enkelt. IKKE oppbevar den i et rom som kan bli utilgjengeliggjort av andre objekter som oppbevares i veien.

Container

Dersom flåten monteres på dekk, pass på at toppen peker opp. Dersom flåten monteres på rekke må toppen peke ut.

Før aktivering

Før flåten aktiveres, vær sikker på følgende:

- Alle mannskaper skal bære redningsvest.
- Samle sammen alt ekstra sikkerhetsutstyr som mat, drikkevann, varme klær, førstehjelpsutstyr osv.
- Kast redningsflåten over bord mot vinden, og trekk i linen for å blåse opp flåten.

Ombordstigning

- Forsøk å gå ombord i flåten direkte fra båten. Om det lar seg gjøre, bør en unngå å gå i vannet.
- Dersom noen likevel skulle falle i vannet, benyttes taustigen for ombordstigning.
- Så snart du har forsikret deg om at hele mannskapet er ombord kuttet linen. Benytt de 2 padleårene som finnes i nødpakken for å komme unna den synkende båten så snart som mulig.
- Kast ut drivankeret for å øke stabiliteten til redningsflåten i sjøen.

Oppretting

Dersom redningsflåten kullseiler benyttes opprettings-stroppen som er lokalisert på bunnen av redningsflåten for å rette den opp.

Vedlikehold og reparasjon

- Hold redningsflåten ren og tørr ved hjelp av øsekar og svamper.
- Sjekk trykket i tubene nøye. Dersom det er behov for det kan trykket holdes oppe med pumpen.
- Dersom tuben punkterer repareres den med reparasjonsklemmene.
- NOTER: de to tubene er uavhengige. Om den ene er punktert, vil den andre fortsatt være oppblåst.

Hvordan signalisere din lokasjon

- Redningsflåten har montert lys på taket. Dette må aktiveres ved å dra i bryteren.
- Røde håndbluss bør bare fyres av når et redningsfartøy er innen synsvidde.
- Lommelykten kan brukes for å signalisere morse. Det internasjonale signalet for HJELP er: S.O.S : ... --- ...

Viktige tips

- Sikre at redningsflåten til enhver tid er fulgt opp etter serviceintervallene.
- Lagre redningsflåten lett tilgjengelig.
- Det eksterne lyset aktiveres automatisk når redningsflåten blåses opp. I dagslys bør det slås av.
- Skulle noen ramle over bord fra redningsflåten, benytt kastelinen på 30 meter for å få han om bord igjen.
- Fjern alle skarpe gjenstander.

Spesifikasjoner

- 2 lags tuber
- Meget godt synlig vanntett orange Nylon tak
- Samlesystem for regnvann
- Utkikksvindu
- Takmontert lys
- Termoisolert bunn
- 4 stabiliserende vannlommer
- Kasteline med 30 m line
- Drivanker
- Luftfylt ombordstigningstrinn
- 4 trinns taustige
- 1 Flytende kniv
- 6 Sjøsyketabletter/per person
- Vakumpakket
- Bag eller Container

Nødpakke

- 1 Bailer
- 2 Sponges
- 2 Buoyant paddles
- 1 First-aid kit (<24h none)
- 1 Whistle
- 2 Waterproof torch (<24h 1set)
- 1 Daylight signaling mirror
- 6 Anti-seasickness medicine/per
- 1 Seasickness bag/per
- 6 Rocket parachute flares (<24h 3pcs)
- 2 Hand flares
- 2 Thermal protective aids (<24h none)
- 1 Repair outfit
- 1 Hand bellow
- 1.5L Fresh water/per (<24h none)
- 10000kJ Survival craft rations/per (<24h none)

Garanti & Service

Sail Safety redningsflåter er garantert i 3 år fra kjøpsdato. Garantien dekker material- og produksjonsfeil. Garantien dekker ikke:

- Levetiden på komponenter med utløpsdato.
- Enhver skade på enhver del som et resultat av unormal bruk, misbruk, manglende vedlikehold, feil bruk eller ulykker.

Redningsflåten må serves på godkjent servicestasjon minimum hvert 3. år.

LIFERAFT RATING DATA & USER INFORMATION

Liferaft	
Model	
Serial No.	
Produce date	
Capacity	
Air volumn	CO₂: N₂:
Cylinder No.	
Weight of cylinder	

User	
Name	
Address	
Tel No.	
E-mail	
Boat model	
Home port	

Vendor	
Name	
Address	
Purchase date	
Stamp of vendor	

SERVICE RECORD

Date of service	Service station	Checker	Parts replaced	Service Station Stamp

